



Manual de instrucciones

Comedero automático TX4 Plus

Antes de usar el comedero automático:

1. Coloque las pilas (no están incluidas) en el compartimento pertinente en la parte inferior.
2. Active el botón de conexión (ON) junto al compartimento de las pilas. El comedero automático se acciona.
3. Rellene tantos huecos como comidas diarias quiera darle a su mascota. Para ello, quite la tapa superior agarrando el borde inferior y tirando con fuerza. Después podrá levantar fácilmente la tapa y las tapas que cubren cada cuenco. Procure que la comida no sobresalga del cuenco.
4. Cuando los cuencos estén rellenos, se procederá con el siguiente orden para taparlos:
 - Coloque la tapa superior de tal manera que encaje en el hueco.
 - Después coloque las tapas individuales sobre el comedero sin tapar. La armella debe colocarse sobre el pequeño gancho de la otra tapa.
5. En caso de que quiera utilizar el cuenco superior como bebedero, retire la tapa para que la mascota tenga acceso en cualquier momento al agua.
6. En caso de que no utilice este cuenco superior como bebedero, puede rellenarlo con hielo o una almohadilla refrigerante para mantener la comida fría.

Aplicación:

1. Programar la hora:
Cuando aparezca la hora en la pantalla, mantenga apretado el botón SET durante 2 segundos hasta que empiece a parpadear. Apretando el botón MODE puede cambiar la hora. Confírmela apretando el botón SET. A continuación cambie los minutos apretando de nuevo la tecla MODE y confirmando con SET. Ahora deberían parpadear la hora y los minutos. Apretando MODE puede ajustar el ciclo horario en 12 o 24 h.
2. Programar los horarios de comida:
Apretando el botón MODE podrá programar los horarios de entrega de comida. La primera cifra indica la comida y la segunda, la hora de entrega.

Mantenga apretada la tecla SET durante 2 segundos hasta que parpadee la segunda cifra. Con el botón MODE puede elegir la hora deseada y confirmarla con SET. Una vez realizado, aparece la opción de programar el horario de la segunda comida. Repita esta operación hasta que haya programado todos los horarios de comida (máx. 4 veces)

Opciones de programación:

- 4 horarios de entrega de comida al día (cada 4 u 8 horas)
- 2 días con dos horarios de entrega de comida (cada 12 h)
- 4 días con 1 entrega de comida al día a la misma hora (cada 24 h)

Después de programar los horarios aparece de nuevo la hora.

3. Grabación de mensaje de voz:

Para grabar su mensaje de voz personal, mantenga apretado el botón REC mientras grabe esté grabando. Con el botón PLAY puede reproducir el mismo.

4. Puesta en funcionamiento de los programas de comida:

- Apretando la tecla START NOW comienzan a funcionar los horarios programados inmediatamente.
- Apretando la tecla START TOM comienzan a funcionar los horarios programados al día siguiente.

Una vez que haya activado los programas apretando una de estas dos teclas, el comedero se coloca en la posición de inicio, su mensaje de voz será reproducido y el símbolo con la campana aparece en la pantalla. En caso de que haya rellenado todos los cuencos con comida, coloque la tapa pequeña sobre el cuenco al descubierto una vez que el comedero esté en posición de inicio.